



日立IHジャー炊飯器

取扱説明書 • 料理集

RZ-ES10形/RZ-ES18形 RZ-HS100形/RZ-HS180形

保証書付き 保証書は裏表紙に付いています。 家庭用





このたびは日立IHジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読み

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご 確認ください。

	ハーナロス ニ	-11-
A 141.		7
	いになる前	

安全のため必ず	お守りください	•••••	····· 2·3
各部のなまえ…			4

ごはんを炊く前に

現在時刻の合わせかた	5
おいしく食べるひとくふう	6
炊飯の準備	7

ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた

白米/無洗米(標準・快速・こげふうみ・小電力) 8・9
健康メニュー
(炊き込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ): 10

保温について		
おさえめ保温	 1	1

保温中のごはんの再加熱 ………………………… 11

予約炊飯の	しかた	
予約炊飯		12

扱いかた

浸し炊飯

お手入れ	 1.15
こんなときは	 16

仕 禄	22
保証とアフターサービス	22
「ご相談窓口」	2
保証書	

安全のため必ずお守りください

∧ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を育ら可能性が相 定される内容を示しています。

△注章

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が規定される内 容および物的損害のみの発生が規定される 内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

⚠警告

改造はしない 修理技術者以外の人は. 絶対に分解したり、修理をしない 火災・威雷・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 にご相談ください。

プラグの刃や刃の取付部分にほこりが 付着している場合はよく拭く 火災の原因

吸気口・排気口やすき間にピンや針金 などの金属物等、 異物を入れない 感電や異常動作によるけがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の

使用する 他の器具と併用する と分岐コンセント部

の異常発熱による発 火の原因



ブラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた

り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温

部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ

発煙・火災の原因

ぬれた手でブラグの 抜き差しはしない 感雷の原因

込んだりしない コードが破損し、感電・火災の原因



コードやプラグが傷んでいたり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用

感雷・ショート・発火の原因


しない

届くところで使用しない

感雷・やけど・けがの原因

交流100V以外の電源は使用しない 咸雷・火災の原因

水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない





絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるも のです。図の中や近傍に具体的な 注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であること を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な禁止内容が描かれてい ます。



この記号は行為を強制したり指示 する内容を告げるものです。図の 中や近傍に具体的な指示内容が描 かれています。

注意

水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない



感電・漏電の原因

使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・ けがの原因



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない



火災の原因

心臓用のペースメーカーをご使用の 場合は、本製品の使用にあたっては、 医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を



専用の内がま以外は使用しない

過熱・異常動作の原因




プラグを抜くときは、コードを持たず に必ずプラグ部分を持って引き抜く



ふたを閉め、本体のハンドルを持つ

感電・ショート・発火の原因

与えることがあるため



調圧キャップなどの高温部に触れない

内がまとっ手で本体を持ち運ばない



接触禁止

コードを巻き取るときは、プラグを

持っておこなう



やけどの原因、 特に乳幼児には触れさせない コードがあたってけがの原因

お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ



本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない



ふたが開いて、けがややけどの原因

壁や家具の近くで使わない また、キッチン用収納棚等を使用すると きは中に蒸気がこもらないようにする



蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因

お願い

●吸気口・排気口をふさぐような場所(壁から10cm 以内、じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上) で使用しないでください。


故障の原因になります。

ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わないでください。

変色・変形・故障の原因になります。

■異物がついたまま使わないでください。

故障やうまく 炊けない原因 になります。



●磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどの記憶が消える恐れがあります。

● テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の 近くで使わないでください。

雑音や画面のちらつきの原因となる恐れがあります。

●内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱しない でください。


内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはがれる原因 になります。 炊飯中はハンドルを立てたり、 本体を持ち運ばないでください。蒸気が出てやけどの原因になります。



◆本体内側に金属製の小物(アルミ箔など)が入ったまま使わないでください。

変形・故障の原因になります。

各部のなまえ




現在時刻の合わせかた

時計は、室温により1ヶ月に約120秒程度ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在時刻に合わせてください。

例)現在、午前8:30で表示が午前7:27のとき 時計表示は24時間表示です。夜中の12:00は0:00に昼の12:00は12:00に合わせてください。

1 プラグを差し込む






●炊飯中、保温中、予約中は 時刻合わせができません。 3 (時 | および | 分) で時刻を 合わせる。(ボタン操作後、5秒 で点滅が点灯に変わると、完了)



●ボタンを押し続けると、早送りになります。

メロディーとブザーの切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりを メロディーでお知らせし ます。
- ●次の方法でメロディーの 標準と低音及びブザーを 切り替えられます。



・特に目の不自由な方にむいた機能です。

早送りしない時刻合わせの操作

時計・予約の時刻合わせは、以下の手順で早送りしない操作方法に切り替えることができます。

早送りしない操作方法への切り替えかた

- ●内がまをセットした状態で行ってください。
- 1) プラグを差し込む
- 2 保温選択ボタンを押す ⇒ピッと鳴って保温になる
- 3 炊きかたボタンを5秒間押し続ける ⇒ブザーが短く8回鳴る
- 4 切ボタンを押す ⇒低い音でピッと鳴って保温が切れる
- ●通常の操作に戻すときも、同じ方法です。(このとき③のブザーは1回だけ鳴ります。)
- 「早送りしない操作方法」 に切り替えると、 各種設定が以下の初期状態に戻ります。 炊きかた;白米(標準)、健康メニュー;炊き込み 予約1;6:00、予約2;18:00、浸し;30分

早送りしない操作方法での現在時刻の合わせかた

- 1 プラグを差し込む
- 2 「時」または「分」 ボタンを5秒間押し 続ける

⇒ピッと鳴って「時刻合わせ」の設定になる

- 3 「時」および「分」ボタンで時刻を合 わせる(ボタンを押し続けても早送りしません)
- (4) 炊きかたボタンを押し、時刻合わせを 終了する

⇒ピッと鳴って時刻合わせが完了

- ●時刻合わせ中に、保温選択ボタンを0.5秒間 押すと、ブザーがピピッと鳴って、12:00(正午) になります。
- ●予約時刻・浸し時間を変えるときにも、ボタンを押し続けても早送りしません。(それ以外は、12・13ページの操作方法と同じです。)

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- ●お米は、必ず白米・無洗米の種類にあった付属の計量カップではかってください。
- ●計量米びつは、付属の計量カップの量と異なる場合があり、使いかたによっては誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く 吸収します。ヌカのにおい がつかないように最初の水 は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいに なるまで十分洗いましょ

炊き上がったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすようにほぐします。 ◆分な水分が逃げ、ふっくらおいし
- 余分な水分が逃げ、ふっくらおいし くなります。
- ●炊き上がった後、そのまま保温する 場合でも必ずほぐしてください。

おいしく保温

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛るようにしてください。 (乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

-2-1

白米で12時間を超える保温や、白米以外のではんは、ラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジしく強べられます。

おいしく保温するために次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準保温、24時間以上のおさえめ保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊き込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆ、雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

お米の知識

分づき米とは



3分づき米

5分づき米

7分づき米

- ●分づき米とは、上図のように、精米するとき に栄養素を残したお米のことです。
- ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」 の水位目盛で、健康メニューの<u>玄米</u>で炊い てください。

水加減と炊きかた

- ●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
- ●お好みによっては「硬(すし)」の水位目盛よりさらに少なめ、「軟」の水位目盛よりさらに多めに水加減してください。

お米の種類	水加減	炊きかた
新 米	白米(無洗米)硬の水位目盛	
軟質米	白米(無洗米)ふつうの水位目盛	
硬質米		
胚芽米		白 米
古 米	白米(無洗米)軟の水位目盛	
長 粒 種 (輸入米)		
無洗米	白米(無洗米)の水位目盛	無洗米

なぜおこげができるの?

炊き上がったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。また白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげができやすくなります。

発芽玄米とは

- ●発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させたもので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より多く含まれています。
- ●発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2の割合で混ぜ合わせ、「白米(無洗米)ふつう」の水位目盛(例:発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3カップの水位目盛に合わせる。)で水加減し、健康メニューの「発芽玄米」を選んで炊いてください。また発芽玄米の種類によってはふきこぼれたり、炊き上がりがかためになったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みにより水加減をしてください。

炊飯の準備

淮 備

備 *雑炊は18ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

付属の計量カップでお米をはかる

無洗米

無洗米

無洗米用計量カップでお米を はかる

必ず水洗いをして底からかき

混ぜ、お米と水をなじませる。

にごる場合は、すすぐ。

お米を研ぐ



たっぷりの水でサッとかき混ぜ、水を素早く捨てる。



「研ぐ 洗い流す」 をくり返し、水がき れいになるまで洗う。

白米(無洗米)

(炊込み4まで)


お願い

- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる 原因)
- ◆泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)
- 無洗米に上から水を入れただけだ とお米が水になじまず上手く炊け ないことがあります。
- 無洗米のにごりが強いと焦げたり、 ふきこぼれたり、生煮えになることがあります。

3 メニューに合った水位目盛で 水加減をする

無洗米

無洗米は製法によって水加減 が異なります。水位線を目安 にお好みで水加減してください



(1.0Lタイプの場合)

軟 ふつう 硬 -5.5 (すい) -5-1 -4-1 -3-1 -2-1 -0.5-


お米は水平にならしてください。 (炊きむらの原因)

お願い

- 水平なところで水加減してください。
- 水平なところで水加減してください。お湯は使わないでください。
- ・お湯は使わないでくたさい。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、 ごはんが黄変したり、べちゃつい たりする場合があります。
- 水位目盛「軟・ふつう・硬(すし)」 は目安です。お好みにより、水加減してください。

4 内がまを、本体にセットする

内がまとっ手の位置を確実に 合わせてください。



お願い

内がまのまわり、底の水気・異物をふき取ってください。

5 ふたを閉めプラグ を差し込む

お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めて
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

すぐに炊く場合8ページ参照

健康メニューを炊く場合

10ページ参照


予約して炊く場合

12ページ参照

浸してから炊く場合

13ページ参照

ではんの炊きかた自米/無洗米



炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

電圧100V・室温20 ・水温18 ・水加減はふつうの水位線の場合 炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類な どにより変わります。

こにより交わりよう。					
炊きかた		炊飯	炊きあがるまでの		
ਲਣ	איוב	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	時間の目安	
白 米 無洗米	標準	0.5~5.5カップ	1.0~10.0カップ	35~70分	
白 米 無洗米	快速	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ (無洗米は7.0カップまで)	27~50分	
白 米 無洗米	こげふうみ	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ	40~70分	
白 米 無洗米	小電力	1.0~5.5カップ	2.0~6.0カップ	40~70分	

こげふうみ

「こげふうみ」は通常の白米標準よりうっすらと焦 げめをつけ、風味をだすコースです。 焦げめが少しかたくなります。

快 速

「快速」炊飯とは、急いで炊くときのためのメニューです。 通常の炊飯 に比べ、加熱時間やむらし時間を少し短くしてありますので、ごはんが 少しかためになったり、食味が少しおちることがあります。 特にお急ぎでない場合は、「白米」メニューでの炊飯をおすすめします。

無洗米

「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り除いて あります。「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊き上がりに差がでる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調 整してください。

地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

付属の無洗米用計量カップを使い、「白米」(無洗米)の水位目盛で水加減してください。

小電力

最大電力を約600Wにおさえて炊飯します。

他の電気製品と併用して使用するときに使用します。(合計の電 力は、電源コンセントの定格を超えないようにしてください。) 炊き込みなどの具や調味料が入る場合は、「小電力」コースを使 わないでください。

通常の炊飯より時間が長くかかりますが炊飯にかかる電気代(電 力量)はほぼ同じです。

最大炊飯量は1.0Lタイプは5.5カップ・1.8Lタイプは6カップま でにしてください。

標準/快速/こげふうみ/小電力

炊きかたの設定内容を 確認する

炊き かた

8種類の炊きかたが選択できます。

白米・快速

無洗米・標準 無洗米・快速 無洗米・こげふうみ

無洗米・小電力

白米・こげふうみ 白米・小電力

■プラグを差し込むと、現 在選択されている炊き かたの設定を表示します。



例 白米 標準が選択されて いる場合

■ \かた/を押して、炊きか たを選択してください。 押すごとに切り替わります。



点滅が選択している炊きかたです。

炊きかたは一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。 |白米||標準および||無洗米||標準の「快速]は記憶しません。 次回は日米標準または無洗米標準に戻ります。



メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯が はじまります

白 米標準

白米標準



回転表示が約3秒で残時間 表示に変わる。

例 残時間40分の場合

表示部に炊き上がりまでの残時間(目安)を、分単位で表示します。

炊き上がりまでの残時間表示

- ・表示する残時間は目安であり、炊きかた・水温などの条件 により、実際に炊飯が終わるまでの時間と誤差が生じる場 合があります。また、表示する残時間は毎日同じ時間には
- ・本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があり ます。(現在時刻の表示になります。)炊飯ランプが点灯し ていれば炊飯中です。
- ・いつもと違う量を炊くと、残時間表示が一度に数分進んだり、 止まることがありますが、おいしく炊くためで故障ではあ りません。

炊き上がりメロディ(ブザー)が 鳴ったら

すぐに、ごはんをほぐす

長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。 標準保温のとき......12時間まで おさえめ保温のとき... 24時間まで 保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。

■保温ランプが点灯し、自動的に保温

保温の設定の切り替えは 11ページを参照してください。



表示部に保温経過時間を0 h ~ 24 h まで 1 時間単位で表示し 白 米 標準 ます。(25時間以上になると 現在時刻の表示になります。)





- ・ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まること があります。
- ・炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がま に触れている部分がやわらかくなることがあります。これ はIH加熱の特長で、内がま自体が発熱し、ごはんをつつ み込んで炊き上げるためです。

ごはんがなくなったら ⇒ (切)を押し、プラグを抜く。



(プラグを抜いた状態)



ではんの炊きかた健康メニュー

炊き込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ

健康	建康表示		炊飯	容量	炊き上がり までの時間	料理集
メニュー	衣 小	水位目盛	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	の目安	参照ページ
炊き込み (おこわ) 注1) (麦ごはん)注2)	おかゆ 雑炊 欠き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	炊き込み (おこわ) (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分	20ページ
発芽玄米 注3)	おかゆ 雑炊 炊き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	白米(無洗米) ふつう	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分	-
玄 米 (分づき米)注4)	おかゆ 雑炊 炊き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	玄 米 (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	80~110分	19ページ
玄米がゆ	おかゆ 雑炊 欠き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	玄米がゆ	0.5~1.0カップ	0.5~1.5カップ	100~120分	19ページ
雑 炊	おかゆ 雑炊 炊き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	-	ごはん600gまで 注5)	ごはん900gまで 注5)	4~15分 注6)	18ページ
おかゆ	おかゆ 雑炊 炊き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ	おかゆ	0.5~1.5カップ 注7)	1.0~2.5カップ 注7)	60~80分	19ページ

- 注1)おこわは、「おこわ」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選ん で炊いてください。
- 注2)麦ごはんは、「分づき米」の水位目盛で水加減し、炊き込みを 選んで炊いてください。
- 注3)発芽玄米は発芽玄米1に対して白米2の割合で使用してくだ さい。また発芽玄米の種類によっては炊き上がりがかために なったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みによ り水加減をしてください。
- 注4)分づき米は、「分づき米」の水位目盛で水加減し、玄米を選ん で炊いてください。
- 注5)ごはんの重さの目安:茶わん1杯で約200g
- 注6)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。また、入れ る具によっても多少変わります。
- 注7)5分がゆを炊く場合、お米の量を約半分にしてください。

メニュー) を押して、 健康メニューを選択する

押すと炊き込み 発芽玄米 玄米 玄米がゆ 雑炊 お かゆの順に - マークが移動し、おかゆの次は炊き込 みに戻ります。炊飯するメニューを選択してください。 次回から、メニューボタンを押すと前回お使いの健康メ ニューから表示されます。



炊き上がりまでの残時間は表示しません。

メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯がはじまります

メロディ(ブザー)が鳴り、 「保温ランプ」が点灯したら、でき上がり。 でき上がったら、なるべくお早めにお召しあがりください。

お願い ●健康メニューの保温はしないでください。(変 色や、においの原因)

ごはんがなくなったら⇒(切)を押し、プラグを抜く。

保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。 火の通りにくい具を入れるときは、あらかじめ火を 通しておいてください。 レトルトパックのリゾットのあたためにも便利です。

保温について

おさえめ保温

*ごはんの温度を周期的に下げて、乾燥を防 ぎます。

このため、ごはんの温度が低く感じるときがありますが異常で はありません。

保温中に



おさえめ保温中は低めの温度で保温します。ごはんの温度が 低く感じる時は、お好みに応じて再加熱してください。 (標準保温中:約6分・おさえめ保温中:約10分)

|おさえめ保温|を選択すると、次回もその設定を記憶していま

おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、内が まにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありま

もう一度(保温)を押すと、通常の保温に戻ります。

表示部に保温経過時間を0h~24hまで1時間単位で表示し

(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

お願い

- ●おさえめ保温の場合は、24時間までにしてください。 (においや変色の原因になります。)
- ●保温中、においが気になる場合は、お手入れ(15ページ)をして ください。

保温中のごはんの再加熱

*保温中のごはんをさらに温めたいとき

ごはんをほぐして、 平らにする

お願い

●ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてくだ さい。(加熱ムラの原因)

保温中に



炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。

炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、 ブザーが鳴り再加熱できません。

途中で止めるときは(切)を押してください。

保温に戻すときは、さらに(保温)を押してください。


お願い

- ●何度もくり返して再加熱しないでください。 (乾燥やおこげの原因)
- ◆冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。 (標準保温中:約6分、おさえめ保温中:約10分)

予約炊飯のしかた

食べたい時刻に炊き上げるとき(予約炊飯)




炊	きかた	メニュ	_	健康メニュー		
X-1-		現在時刻から			現在時刻から	
		1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
白 米	標準	57分	70分	発芽玄米	60分	68分
無洗米	信 年	64分	75分	光牙幺不	以内	以内
白 米	快 速	47分 以内	59分	玄 米	110分	110分
無洗米	伏 坯	48分	53分		以内	以内
白 米	こげふうみ	63分	72分	玄米がゆ	120分	125分
無洗米	C11131707	66分	75分	ムハハツ	以内	以内
白米	小電力	58分	67分	おかゆ	75分	85分
無洗米	小电力	61分	70分	رار د <u>ه</u>	以内	以内

予約できない時間 (すぐに炊飯を始める)


例)予約1 に炊き上がり時刻を午前7:30に予約する場合

雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。 予約は12時間以内を目安にしてください。

現在時刻が合っていることを確認して から



(予約)を押す毎に



予約1




の表示にかわります。

炊きかた設定(8・9ページ)または健康メニュー設定(10ページ) を確認してください。

を押して 炊き上がり時刻を 合わせる

(時 は 1 時間単位で、

白米標準



押し続けると、早送りになります。

一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。 時計は24時間表示です。夜中の12:00は0:00に、昼の 12:00は12:00に合わせてください。

を押す



ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。 予約完了。

予約の取り消しは(切)を押 してください。

白米標準 予約1



予約炊飯の場合炊き上が るまで予約した時刻を表 示します

予約2 にセットするときも、 同じ要領で行います。

|予約1||予約2|によく使う時刻を記憶させると便利です。

次回からは (予約)で 予約1 か 予約2 を選び (炊飯) を押す

だけでセットできます。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

お願い

●具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでくだ さい。(沈殿してうまく炊けないため)

浸し中の温度を制御し、お米に水を充分吸わせてお いしく炊き上げます。浸す時間の目安は夏場30分 程度、冬場60分程度をおすすめします。予約炊飯 との組合せはできません。

例)60分浸してから炊く場合

予約を押して、 浸し時間表示 にする

(予約)を押す毎に

白米標準

→ 予約2 → 浸し時間

の表示にかわります。

炊きかた設定(8・9ページ)または健康メニュー設定(10ページ) を確認してください。

浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

分を押して、 浸し時間を合わせる

押す毎に以下の順で、10分単 位で時間がかわります。

白米標準

30分 40分 50分 60分 10分 20分

の順に表示がかわります。

を押す



ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。 予約完了。

炊飯を開始すると、炊飯ラン プが点灯します。



浸し中は炊き始めまでの残 時間を分単位で表示

お手入れ

- ●お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。

ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポ ンジなどのやわらかいもので洗い、水をふ き取る。

■はずしかた



つまみ部(両側)の 下側にあるボタンを 押しながら手前へ はずす。 ふたパッキンは、 はずせません。

■取り付けかた



ふたパッキンが手前 側にくるように取り 付ける。 フックをふたの切欠 きに差し込み、 つまみ部(両側)を 「パチン」と音がす るまで押し込む。

- つまみ部のでっぱった方が 手前になります。

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱 板を付けないとふたが閉まりません。

お願い

- ●ふた加熱板は分解しないでください。
- ●食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤス リ(600番程度)に水をつけてこすり 落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

吸気口・排気口

吸気口・排気口 のごみを掃除機 で吸い取る。吸気

内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。外側は、洗っ て水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、 ナイロンたわしで洗う。

お願い

- ●変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねい にお願いします。
- ●フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。 付属のしゃもじを使う スプーンや茶わんなどを入れて洗わない 内側は、みがき粉やたわしで洗わない 酢は使わない
- ●フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。

使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の 支障はありません。

調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

■調圧キャップのはずしかた



はずれる。 この位置を合わせる キャップ本体

キャップ本体の マークをカバー の マークの位置と合わせ、3ヶ所 パッキン の爪を確実にはめ込み「しめる」の 方向に回してカバーの

●マークの 位置まで回して取りつける。

調圧キャップの中央部を押さえて、 確実に差し込む。

図のようにもち、キャップ本体の

マークを「はずす」の方向に回し、カ バーの マークと位置を合わせると



この位置を合わせる



においが取れにくい場合

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときには、以下の方法でお手入れしてください。

内がまに水を入れる

■調圧キャップの取りつけかた

パッキンをカバーの溝に入れる。

カバー

爪(3ヶ所)

水の量は、1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛1まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで。 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。

2



(炊き) **を押して** 白米 快速を選択する

(3)



を押す

約20分程度経ったら(切) を押す

終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっていますので、 本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。 においによっては、完全に落ちないものもあります。

こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

	10	ヘリスホ	いらのとり	· ////	יט ב₀									
お調べいただくこと こんなとき	がえた 7	無洗米をすすがなかった 7	異物がついている 内がまの底が変形して 14	ついている キンにごはん粒などが 14	いにお手入れしなかった 14	+	をまちがえた とも10	た	停電があった	たこ足配線をした延長コードの使用、	かった とくほぐさな 9	○ (本標準は13)時間以上	「切」ボタンを押した。	おさえめ保温を選んでいる 11
12	,	/	14	14	14	13	0,10	-	-	-	6.9	11	-	11
炊 かたすぎる														
炊 かたすぎる った しんが残る(生煮えになる) はが やわらかすぎる														
1 6, 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2														
ひどくこげる														
ふきこぼれる														
蒸気口以外から蒸気がもれる														
ご 保 におう は 温														
は 温 │ 黄変する ん 中 │ 黄変する														
保温温度が低い														
多量につゆがつく														
ボタン操作できない	保温	温ランフ	が点灯し	ていません	か?	tŋ	を押し	てく	ださ	۱۱ _°				
使用中に音がする	「ブーン」と音がするのは、内部の熱を外へ逃がすためにファンが回っているか 炊飯、浸し、保温時は、「カチッ」または「ジー」と音がすることがありますか IHI 加熱の音で異常ではありません。 炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がしますが、異常ではありません。						9.							
予約時刻に炊けない	現で	生時刻:	が合ってい	1るか確認	3してく	ださ	۲۱°	5•	12	ページ	参照			
炊飯開始すると【】の表示がまわる	炊食	返残時	間を表示 ⁻	するまでの	D間、	表示	がまれ	りま	きす。					
炊飯残時間表示が、一度に数分 進んだり、止まったりして、時 間どおりに炊けない	炊飯残時間表示が、一度に数分 進んだり、止まったりして、時 おいしく炊き上げるために、途中で残時間が変わることがあります。													
炊飯残時間表示が出ない	本位	ⅳが温か	いときは、	残時間表	示が出た	まいこ	ことがあ	りま	す。優	建康メニ	ニューは	残時間がて	ぎません	'o
炊飯するとき、においがする	1			飯するとき は15ペー					あり	ます。	ご使用	とともにな	くなり	
ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない				パッキンI く取り付I										
-: または 🛍 表示になる	間 表示のときは 切を押すと ・・・・ になります。 現在時刻を合わせなおしてください。 5ページ参照 プラグを抜いて入れる毎に・・・・ または 間 表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム 電池の寿命です。プラグを差し込むと、炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと 予約ができません。早めにお求めになった販売店に電池交換をご依頼ください。													
表示部に【 1、【 』を 表示した	部に 【 { 、 					どに表	示							
表示部にM;~ 세8 を表示した	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					になる	5							
プラグを差し込むときカチッと音 がしたり、スパークする。	インバーター回路に充電するためで故障ではありません。													

以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。 内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

1.0Lタイプ(ウチガマ:RZ-ES10-001)6,930円(税抜6,600円) 1.8Lタイプ(ウチガマ:RZ-ES18-001)7,770円(税抜7,400円)(2004年7月現在)

使用中、停電に なったとき

保温中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。

予約(浸し)中


(ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

再通電後、予約(浸し)



- ●だし汁(スープ)を入れたら、よく ごはんをほぐしてください。
- 具はごはんと混ぜずに、ごはんの上 にのせてください。
- ●保温はせずに、お早めにお召し上が りください。 時間がたつとノリ状になります。

アキ込みのポイン



- ●水と調味料を合わせて水加減し、よ くかき混ぜてください。沈澱すると うまく炊けないことがあります。 (汁気の多い具を使うときは、汁気 を絞り、その汁と調味料を合わせて ください。)
- 具は米の上に広げてのせ、混ぜない でください。(市販の炊き込みの具 で、かき混ぜる指示があっても混ぜ ないで ください。)
- 予約炊飯・保温はしないでくださ い。においや変質の原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が 適当です。(お米1カップ分につき
- 具の量は45~75g) ◆水を吸いやすい具は、あらかじめ火 を通しておきます。

おかゆのポイン



• 保温はせずに、お早めにお召し上が りください。 時間がたつとノリ状になります。

〈雑炊〉 〈麦ごはん・玄米〉 ●たまご雑炊 ············· 18ページ ●麦とろごはん ········· 20ページ ●トマトとツナのリゾット風雑炊 …………… 18ページ ●ひじき入り玄米ごはん ………………… 19ページ 〈おかゆ〉 〈炊き込み〉

〈玄米がゆ〉

〈おこわ・すしめし〉

●五目ちらし ······· 21ページ

●この料理集で使用しているカップは

お米………1カップ 0.18L(約1合) 無洗米は無洗米用カップ……1カップ O.17L(約1合) その他の材料……1カップ 0.2L

●この料理集で使用している単位は

1kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール) 1mL ($\exists UU \vee VU$) = 1cc ($\forall -\forall -$)

●この料理集に使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9 g

ワンポイント

- ・だし汁は[市販の雑炊のもと+水]でもおいしくできます。
- だし汁の量はごはんの量にあわせて調節してください。
- すでに火の通った具(おかずの 残り物など)や、にらなどの火 の通りやすい野菜を入れてもお いしくできます。



たまご

健康メニュー

でき上がり目安:約6分

1人分 約130kcal

材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん....... 300 g だし汁(水+粉末だし1袋)..... 400~450mL とき玉子......1個

作りかた

保温中の場合「切」ボタンを押して保温を切り、 残りごはんがひたひたになるよりも少し多めに なる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐしてお きます。

健康メニューの 雑炊 を選び 炊飯 ボタンを押します。

でき上がったら、とき玉子をまんべんなくかけ、 軽くかき混ぜ、器に盛ります。

健康メニュー 雑 炊

でき上がり目安:約12分

1人分 約300kcal

材料(4人分)

保温中のごはん	または冷やごは <i>f</i>	υ 300 g
トマトの水煮(缶詰)	小1缶(200g)
	ンオイル)	
∫玉ねぎ(み	じん切り) ノーム(スライス)	小½個
A マッシュル	〜 ム(スライス)) 6~8個
しバター		20 g
スープ(固形ス	、ープ1個をとく)	500mL程度
塩・こしょう		少々
パセリ(みじん	がり)	少々

作りかた

トマトの水煮は、汁を別の容器に取り、トマトを1cm角に切って汁と合わせておきます。ツナは汁気を切ってほぐしておきます

保温中の場合 切 ボタンを押して保温を切り、 残りごはんに で用意したトマトの水煮とスー プを入れて塩、こしょうをし、軽く混ぜます。

A とツナをのせ、健康メニューの<u>雑炊</u>を選び |炊飯|ボタンを押します。

でき上がったら、器に盛り、パセリを散らし ます。

ワンポイント

- 具やスープの量は、ごは んの量にあわせて調節し てください。
- ●市販のレトルトパック等 を利用すると、簡単にお いしくできます。





健康メニュー 玄 米

でき上がり目安:約90分

1人分 約460kcal

材料(4人分)

玄米	カップ3
A もどしたひじき にんじん(せん切り)	2枚
A { もどしたひじき	80 g
└にんじん(せん切り)	60 g
∫酒	大さじ2
(酒大 B { しょうゆ	さじ1½
白いりごま	少々

作りかた

ワンポイント

ビタミンB1・ビタミンE・

ゆでどうぞ!

L10

食物繊維などを多く含む

玄米を、食べやすいおか

あずきの量とゆで具合は

お好みで調整してくださ


油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに 切ります。

のりよす。 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いてから

Bを入れて軽くかき混ぜ、 「玄米」の水位目盛3より

やや少なめに水加減します。 A をのせ、健康メニュー の<u>玄米</u>を選び、<u>炊飯</u>ボタ ンを押します。

炊き上がったら、ほぐし て器に盛り、白いりごまを振ります。



米あずきがゆ

青菜が

健康メニュー

おかゆ

でき上がり目安:約70分 1人分 約130kcal

材料(4人分)

米(うるち米)	. カップ
大根の葉またはお好みの青菜	20 ;
塩	少4

作りかた


大根の葉はみじん切りにします。

米は研いでから、「おかゆ」の水位目盛1に 水加減し、 を入れます。

健康メニューの

おかゆ を選び、 <u>炊飯</u> ボタンを押します。

炊き上がったら、お好み で塩を加えて軽く混ぜます。



健康メニュー 玄米がゆ でき上がり目安:約120分

でる工かり日女・約120

1人分 約130kcal

材料(4人分)

玄米	カップ
あずき	30

作りかた


あずきは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めに ゆで、あずきとゆで汁とに分けて冷まします。

玄米は軽く洗い、 のゆで汁と水を加え「玄

米がゆ」の水位目盛1に水 加減します。

ゆであずきをのせ健康メニューの<u>玄米がゆ</u>を選び、 <u>炊飯</u>ボタンを押します。

炊き上がったら、お好み で塩を加えて軽く混ぜます。



は

健康メニュ-炊き込み

でき上がり目安:約55分

1人分 約440kcal

材料(4人分)


米(うるち米)	カップ2
押麦	カップ1
山芋	250g

「だし汁... カップ ½ A しょうゆ... 大さじ1 しみりん.....小さじ1 青のり粉...... 少々

作りかた

米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。 「分づき米」の水位目盛3に水加減し、 約1時間浸します。

健康メニューの欠き込みを選び 炊飯ボタンを押します。



炊き込み

でき上がり目安:約50分 1人分 約440kcal

材料(4人分)

米(うるち米)カップ ½	ささげ 50g
もち米 カップ2 ½	塩小さじ½

作りかた


米ともち米は合わせて研ぎ、ざるに あげて水気をきります。

ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で 硬めにゆで、ささげとゆで汁を分けて 冷まします。

に、ゆで汁と水を加え、「おこわ」 の水位目盛3に水加減し、塩を入れて かき混ぜます。

のささげをのせ、健康メニューの 欠き込み を選び、 炊飯 ボタンを押し ます。

炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。



ワンポイント

ささげは、弱火で20~30 分硬めにゆでてください。 ●水加減したあとはすぐ炊 いてください。

時間がたつとささげ が水を吸って、うま く炊けないことがあ ります。

Aを合わせます。

山芋は酢水につけながら 皮をむき、おろしがねでお ろし、すり鉢でよくすり、 Aを少しづつ加えてのばし ます。(Aの量はお好みで 加減してください。)

器に麦ごはんを盛り、 のとろろ汁をかけ、青のり 粉を散らします。

麦の量は、お好みに応じ てカップ ½ ~ 1の間で調 整してください。

ワンポイント

トッピングは、オクラの しょうゆあえや、ねぎと わさび、たらこ、高菜炒 めなどお好みのものを。



ワンポイント

● 野菜はミックスベジ タブルやお好みの野 菜を使ってもよいで しょう。

軟「ふつう)履

炊き込み でき上がり目安:約52分

1人分 約460kcal

材料	(4人分)
米(うるち米)

Α {	(うるち米)カップ2 「小玉ねぎ(半分に切る)
	しグリンピース缶(缶詰・水気をきる)…カップ ² / ₃ まさじる
ν.	ラダ油 大さじ2
チ=	キンスープ200mL
塩	・こしょう 少々

作りかた

米は研いでから、ざるにあげて水気 をきっておきます。

フライパンでサラダ油大さじ1を熱し、 Aをさっと炒め、軽く塩、こしょうを し、器にあけておきます。

フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、

米がすき通るまで炒めます。

炒めた米にチキンスープを加え「白米(無洗米)軟」の水位 目盛2よりやや多めに水加減し、塩、こしょうをしてから よく混ぜます。

を上にのせ、健康メニュ・ の炊き込みを選び、炊飯 ボタンを押します。

炊き上がったら、 ほぐして器に盛ります。

昆布......小さじ1弱 作りかた

目盛3に水加減し、昆布をのせます。

炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台にごはんを移し、 お好みに合わせ、合わせ酢Aまたは合わせ酢Bを全体にか

⑤冷ます

混ぜて1分ほどしたら、うちわであおぎ、人肌程度に冷ま

ワンポイント

合わせ酢は、好みにより調節してください。

● 魚介類を使ったおすしは、甘さを抑えた(合わせ酢A)を、 ちらしずし・いなりずしは甘めの

〔合わせ酢B〕をおすすめします。

合わせ酢は、お好みによりA・Bの どちらかを準備してください。



でき上がり目安:約45分

炊きかた

白 米

1人分 約420kcal

材料(4人分)

米(うるち米)... カップ3 {

塩...... 小さじ1弱 〔合わせ酢B〕 酢...... 大さじ5 砂糖...... 大さじ2

(合わせ酢A)

酢...... 大さじ5

砂糖...... 大さじ1

①下ごしらえ

昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、 切り込みを4~5か所入れておきます。 ②水加減

米を研いでから、「硬(すし)」の水位

③炊きかたの 白米 を選び、 炊飯 ボタンを押します。 ④酢をかける

けて切るように混ぜます。


し、ぬれぶきんをかけておきます。

炊きかた

でき上がり目安:約45分

1人分 約610kcal

材料(4人分)



作りかた

すしごはんは「すしめし」で作ります。 酢は〔合わせ酢B〕にします。

水でもどして石づきを取った干ししいたけ、 にんじんはせん切りにします。干ぴょうは塩も みして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さ に切ります。

をAで汁がなくなるまで煮つめます。

れんこんは薄切りにして酢水につけてアクを 抜き、軽く熱湯に通してBにつけておきます。

えびは背わたを取り、殻をむいてゆでます。

に とごまを混ぜ合わせ、器に盛って 、 桜でんぶ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽を 散らします。

仕 樹

型		式	RZ-ES10 RZ-HS100 (1.0Lタイプ)	RZ-ES18 RZ-HS180 (1.8Lタイプ)
坎	165	8 1	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)
電	200	29.		100V
定	格周	波数	50-60	Hz 共用
定	格	電力	140	OW
	- F 0	長 さ	1.0	m
+		9 8	25.4cm	38.9cm
大きさ	奥	行	35.2cm	39.3cm
さ	高	さ	18.7cm	21.0cm
55	W ((大)	SAS ENG	\$51 Akm

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-ES10	RZ-HS100	RZ-ES18	RZ-HS180
最大炊飯容量	1.0L		1.8L	
区 分 名	В		D	
蒸 発 水 量	46.8g 39.2g		9.2g	
年間消費電力量	121.6kWh/年		193.7kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	194.1Wh 251.3Wh		1.3Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	33.5Wh 42.4Wh		2.4Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.40Wh 1.39Wh		39Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.78Wh 0.78Wh		78Wh	

※1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米・標準」の炊きかた、1時間当たりの保湿時消費電力量は「標準保温」の設定での電力量です。(室温23℃の場合)

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

毎年間時間費用間は、第17点・特定機能で取り・一次販品の設定方法による発度です。(区分をも同志に基づいています。) ・音音光・臓は、1回上りの皮脂肪に必然要排外へ吸出したが胃管であり。立てよる自由等能が参考性するために、同一別の設置です。 おこの[[1] シーツ版接送、日本域内専用に設計されています。電源単正や電源規数の異なる外国では使用できません。 また、アプラーナービスを応ぎません。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

「田ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。 ●構修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため

に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げ

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店 または「ご相談窓口」(23ページ)にお問い 合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理

「こんなときは」(16ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、スイッチを切りコンセントからブラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み

1修理料金=技術料+部品代 修理料金=技術料+部品代

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。



日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、勝物でいただいたものの修理などで、ご不明な占は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120 -3121-11 FAX 0120 -3121-34

(受付時間) /9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末・年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと があります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客さまへ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていたが くことがあります。

-064-



毎年ご使用の「IH ジャー位板限の点検を/ ● 「IH ジャー位板限の維修用性終税品の保有期間は、製造打切り後6年です こんな症状はありませんか お願い

プラグやコードが異常に熱くなる。 ●コードに傷がついていたり、ふれると通常したりしなかったりする。 ■こげくさいにおいがする。

●牧師中容部のファンが同っていない。 ●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからプラグを抜 き販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売内にご相談くがさい。

日立アプライアンス株式会社 〒105-8410 東京総測区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立 IH ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していてお除 した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販 売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

*	※お買い上げ	日保証期間
※ 型 名	平成 年 月	日 本体: 1年
※お客様 ※ 取売店 店 名		様
業 住 所		
売店名	電話	

- ※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き棒 えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 勤答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説即書の 23ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の23ページの「ご相談窓口」に お問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検 活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 修理メモ

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

G7 (HP)